

maxaro®



Onderhoudsadviezen

Whirlpools

Inhoudsopgave

Uw aankoop in topconditie houden.....	3
Zo onderhoudt u uw whirlpoolbad	4
Contactgegevens.....	8

Uw aankoop in topconditie houden

Onze whirlpoolbaden zijn gemaakt van hoogwaardig acryl, een voor het lichaam aangenaam en warm aanvoelend materiaal, dat extra versterkt is met glasvezel. Door de gladde en strakke oppervlaktestructuur van het bad en het gebruik van hoogwaardige materialen voor de overige onderdelen van uw whirlpool, kost het reinigen en onderhouden van uw whirlpool weinig tijd en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee u uw whirlpool in topconditie kunt houden, zodat u jarenlang plezier van uw aankoop zult hebben.



Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw whirlpool rekening mee dat onjuist of onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer informatie over onze garantievoorwaarden vindt u op onze website.





Zo onderhoudt u uw whirlpoolbad

Watertoevoer, waterafvoer en leidingen

Om verstopping te voorkomen en uw whirlpool in de beste conditie te houden, raden wij u aan de afvoer na elk gebruik vrij te maken van eventueel achtergebleven haren, zeepresten, etc. Daarnaast is het aan te raden regelmatig Maxaro WHIRLPOOL LEIDING REINIGER te gebruiken om de leidingen en het interne systeem van uw bad goed door te spoelen.

Maxaro WHIRLPOOL LEIDING REINIGER verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten, haren en huidvetten uit het interne systeem van uw whirlpool. Door deze reiniger maandelijks te gebruiken blijft de doorstroming van uw whirlpool optimaal.

Maxaro WHIRLPOOL LEIDING REINIGER is in onze showroom en op onze website verkrijgbaar.



Het gebruik van agressieve en bijtende middelen en ontstoppers voor het reinigen van leidingen en toe- en afvoeren is af te raden, omdat deze middelen oppervlakken, leidingen en het interne systeem van uw whirlpool kunnen aantasten.

Demontabele ombouw

Wanneer u ervoor kiest uw whirlpool in te bouwen, adviseren wij u om deze van een demontabele ombouw of toegangsluik te voorzien, waarmee ruime toegang tot de binnenkant van de whirlpool wordt geboden. Hiermee blijft de whirlpool eenvoudig toegankelijk wanneer een reparatie of visuele controle nodig mocht zijn. Zo is de whirlpool eenvoudig toegankelijk in geval van eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

Acryloppervlak

Om er voor te zorgen dat uw whirlpool zo hygiënisch mogelijk blijft, kunt u het best na elk gebruik het acryloppervlak met schoon koud water afspoelen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen. Daarnaast is het aan te raden met enige regelmaat de Maxaro TOTAAL REINIGER in combinatie met een zachte vochtige doek te gebruiken om het acryloppervlak grondig te reinigen. Onze professionele TOTAAL REINIGER verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten en laat een beschermend laagje achter, waardoor uw whirlpool langer schoon en fris blijft. De Maxaro TOTAAL REINIGER is in onze showroom en op onze website verkrijgbaar.

Wij raden u aan ook na elke reinigingsbeurt het acryloppervlak goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.

Wanneer na verloop van tijd het acryloppervlak door normaal gebruik eventueel kleine krassen vertoont of dof wordt, kunt u dit eenvoudig wegwerken door een polijstwas te gebruiken.

Een geschikt product zou in dit geval Commandant Nr. 4 kunnen zijn. Dit is een polijstwas voor auto's, waarmee fijne krasjes en doffe plekken eenvoudig weggepoetst kunnen

worden. Zo krijgt het acryloppervlak opnieuw een blinkende toplaag. Wij raden u aan na elke behandeling het acryloppervlak goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.



Het gebruik van schurende en bijtende middelen en toebehoren is af te raden, omdat deze het acryloppervlak van uw whirlpool aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Display

Om de leesbaarheid en werking van het display optimaal te houden, raden wij u aan het scherm en bedieningspaneel na elk gebruik met een zachte vochtige doek af te nemen.



Het gebruik van schurende en bijtende middelen en toebehoren is af te raden, omdat deze het display en bedieningspaneel van uw whirlpool aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat het display onleesbaar wordt of niet meer naar behoren functioneert.



Het display en bedieningspaneel van de whirlpool zijn spatwaterdicht. Wanneer u de handdouche op het display en/of bedieningspaneel richt of het op een andere manier met te grote hoeveelheden water in contact komt, kan dit schade aan het display en/of bedieningspaneel veroorzaken.

Kranen en chroomwerk

Om er voor te zorgen dat de kranen en overige chromen onderdelen van uw whirlpool zo schoon mogelijk blijven, kunt u ook deze het best na elk gebruik met een zachte vochtige doek afnemen. Daarnaast is het ook bij de kranen en het overige chroomwerk aan te raden met enige regelmaat de

Maxaro TOTAAL REINIGER in combinatie met een zachte vochtige doek te gebruiken om alle onderdelen grondig te reinigen.

Door ook de kranen en chromen onderdelen met polijstwas in te wrijven, is kalkaanslag later nog eenvoudiger te verwijderen.

Wij raden u aan na elke reinigingsbeurt en behandeling het chroomwerk goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.



Het gebruik van schurende en bijtende middelen en toebehoren is af te raden, omdat deze het acryloppervlak van uw whirlpool aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Contactgegevens

Online

www.maxaro.nl
service@maxaro.nl

Correspondentieadres

Maxaro
t.a.v. Service
Ettenseweg 74
4706 PB Roosendaal

Telefoon

088 - 205 47 00 (NL)
0031 88 - 205 47 00 (BE)

WhatsApp

0682048903

maxaro[®]