



onderhoud

accessoires, onderdelen
en toebehoren

maxaro®



Onze accessoires, onderdelen en toebehoren zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Door de strakke afwerking van hoge kwaliteit en het gebruiksvriendelijke ontwerp, kost het reinigen en onderhouden van deze producten weinig tijd en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee u uw aankoop in topconditie kunt houden, zodat u er jarenlang plezier van zult hebben.

Daarnaast vindt u op onze website verschillende andere documenten die ingaan op de reiniging en het onderhoud van alle producten in ons assortiment, van kranen en spiegels tot whirlpoolbaden en handdoekradiatoren.



Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw product rekening mee dat onjuist of onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer informatie over onze garantievoorwaarden vindt u op onze website.

Zo onderhoudt u uw product

niet-elektrische producten

Om ervoor te zorgen dat accessoires, onderdelen en toebehoren zonder elektrische componenten zo schoon en fris mogelijk blijven, raden wij u aan deze regelmatig met een zachte vochtige doek af te nemen. Daarnaast is het met name bij producten die veel met water in aanraking komen aan te raden met enige regelmaat hierbij **Maxaro TOTAAL REINIGER** te gebruiken. Onze professionele **TOTAAL REINIGER** verwijdt probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten en laat een beschermend laagje achter, waardoor uw product langer schoon en fris blijft. De **Maxaro TOTAAL REINIGER** is in onze showroom en op onze website verkrijgbaar.



Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en agressieve middelen is af te raden, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten en krassen, dofte plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.



Houd er bij het reinigen met de **Maxaro TOTAAL REINIGER** rekening mee dat dit product niet geschikt is voor gebruik op natuursteen en overige zuurgevoelige oppervlakken, zoals goud, koper, aluminium en oud of beschadigd email.



elektrische producten

Bij accessoires, onderdelen en toebehoren met elektrische componenten raden wij u aan deze regelmatig met een zachte droge doek af te nemen.



Gebruik bij het reinigen van accessoires, onderdelen en toebehoren met elektrische componenten geen water of andere vloeibare middelen of substanties om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.



Het gebruik van schurende reinigingstoebehoren, zoals schuursponzen en microvezeldoeken, is ook hier af te raden, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.



Hier vindt u ons

Online

www.maxaro.nl
service@maxaro.nl

Showrooms

Roosendaal

Ettenseweg 74
4706 PB Roosendaal

Utrecht

Hertogswetering 175
3543 AS Utrecht

Postadres

Maxaro

t.a.v. Service
Ettenseweg 74
4706 PB Roosendaal

Telefoon

088 - 205 47 00 (NL)
0031 88 - 205 47 00 (BE)

WhatsApp

06 - 82 048 903



Heeft u vragen over welke middelen en producten u wel en niet kunt gebruiken, hoe u zelf eventuele oppervlakteschade kunt herstellen of heeft u andere vragen met betrekking tot het reinigen of onderhouden van uw product? Wij helpen u graag op weg.



maxaro®