Onderhoudsadviezen

Wastafels, waskommen en fonteintjes

Inhoudsopgave

Uw aankoop in topconditie houden 3

Zo onderhoudt u uw product 4

Contactgegevens 8

Uw aankoop in topconditie houden

Onze wastafels, waskommen en fonteintjes zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Door de kwalitatieve afwerking en strakke oppervlaktestructuur van de gebruikte materialen kost het reinigen en onderhouden van uw wastafel, waskom of fonteintje weinig tijd en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee u uw aankoop in topconditie kunt houden, zodat u er jarenlang plezier van zult hebben.

Daarnaast vindt u op onze website een apart document dat specifiek ingaat op het reinigen en onderhouden van kranen en toebehoren.

Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw product rekening mee dat onjuist of onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer informatie over onze garantievoorwaarden vindt u op onze website.

Zo onderhoudt u uw product

Oppervlak van keramiek, quartz, glas, mineraalmarmer en solid surface

Om er voor te zorgen dat uw wastafel, waskom of fonteintje van keramiek, quartz, glas, mineraalmarmer of solid surface zo hygiënisch mogelijk blijft, kunt u het best na elk gebruik de gehele binnenkant met schoon koud water afspoelen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen. Daarnaast is het aan te raden met enige regelmaat de Maxaro TOTAAL REINIGER in combinatie met een zachte vochtige doek te gebruiken om het volledige product grondig te reinigen. Onze professionele TOTAAL REINIGER verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten en laat een beschermend laagje achter, waardoor uw wastafel, waskom of fonteintje langer schoon en fris blijft. De Maxaro TOTAAL REINIGER is op onze website verkrijgbaar.

Wij raden u aan ook na elke reinigingsbeurt de binnenkant goed na te spoelen met schoon

koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen. De buitenkant van uw product kunt u na elke reinigingsbeurt het beste eerst met een schone, zachte vochtige doek en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.

Het gebruik van bijtende en schurende middelen en toebehoren zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken, is bij producten met een quartz- of mineraalmarmeroppervlak af te raden. Deze tasten het oppervlak aan en kunnen krassen, doffe plekken, verkleuringen of andere beschadigingen veroorzaken. Daarnaast dient u bij solid surface bijtende middelen te vermijden.

Het is mogelijk dat glanzend mineraalmarmeroppervlak na verloop van tijd bij normaal gebruik eventueel lichte krassen gaat vertonen of dof wordt. U kunt dit eenvoudig wegwerken door een polijstwas te gebruiken; een geschikt product zou in dit geval Commandant Nr. 4 kunnen zijn. Dit is een polijstwas voor auto's, waarmee fijne krasjes en doffe plekken eenvoudig weggepoetst kunnen worden. Zo krijgt het behandelde oppervlak opnieuw een blinkende toplaag.

Bij een mat oppervlak van solid surface kunt u lastig verwijderbare vlekken, oppervlakkige beschadigingen en krassen wegwerken door middel van nat schuren met schuurpapier met een fijne korrel. De te gebruiken korrel is afhankelijk van de vlek of beschadiging die u wilt behandelen. Hierbij maakt u zowel het schuurpapier als het oppervlak van tevoren goed nat en wrijft u met draaiende bewegingen voorzichtig de beschadiging weg.

Te behandelen oppervlak	Korrel schuurpapier
Lastig verwijderbare vlekken	800 - 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen	600 - 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen	400 - 800

Wanneer u grover of fijner schuurpapier gebruikt dan hierboven is aangegeven, is de kans groot dat het gebruik hiervan beschadigingen zal veroorzaken of dat het behandelde oppervlak na het opschuren zichtbaar zal afwijken van de rest van het product.

Wij raden u aan na elke behandeling met polijstwas of schuurpapier het behandelde oppervlak goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.

Natuursteenoppervlak

Om er voor te zorgen dat uw waskom of fonteintje van natuursteen zo mooi en hygiënisch mogelijk blijft, raden wij u aan het natuursteen met enige regelmaat te reinigen/ behandelen met een van de producten van Moeller, zoals de P301 en R155, welke verkrijgbaar zijn in onze webshop. Daarnaast kunt u het best na elk gebruik de volledige binnenkant met schoon koud water afspoelen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.

Natuursteen is poreus en wanneer resten van producten als zeep, tandpasta, make-up, etc. niet direct worden verwijderd, is de kans groot dat deze uitbijten en/of blijvende vlekken, doffe plekken of andere afwijkingen of verkleuringen in het oppervlak achterlaten.

Om een volledig product van natuursteen grondig te reinigen, raden wij het gebruik van een niet-agressieve reiniger zonder kalkoplossende werking aan. Reinigingsmiddelen die kalk oplossen, tasten bij natuursteen namelijk ook het kalksteen aan dat er van nature in voorkomt.

Wij raden u aan na elke behandeling en reinigingsbeurt de binnenkant goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen. De buitenkant van uw waskom of fonteintje van natuursteen kunt u na elke reinigingsbeurt het best eerst met een schone, zachte vochtige doek en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.

Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende of andere zure en/of agressieve reinigings- of onderhoudsmiddelen is bij producten met een natuurstenen oppervlak af te raden, omdat deze het oppervlak aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Beton

Zijn er vlekken in uw betonnen wastafel of waskom ontstaan? Dan kunt u deze gemakkelijk zelf verwijderen door de wastafel te reinigen met groene zeep. Vervolgens brengt u een dunne laag blanke bijenwas aan en smeert u dit goed uit. Vermijd bij het aanbrengen van de bijenwas eventuele tegels.

In de fabriek is de wastafel of waskom al behandeld met blanke bijenwas, maar voor het onderhouden van uw wastafel of waskom herhaalt u het aanbrengen van de blanke bijenwas eens per maand. Bij doffe plekken raden wij deze behandeling ook aan. Daarnaast adviseren wij om na elk gebruik het beton af te doen met een zachte droge doek.

Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende of andere zure en/of agressieve reinigings- of onderhoudsmiddelen is bij producten met een betonnen oppervlak af te raden, omdat deze het oppervlak aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Overige onderdelen

Overige onderdelen zoals de afvoerplug, overloop en mogelijke sieronderdelen kunt u eenvoudig schoonhouden door deze regelmatig af te nemen met een zachte vochtige doek. Ook hierbij raden wij u aan met enige regelmaat onze professionele Maxaro TOTAAL REINIGER te gebruiken wanneer u deze onderdelen grondig wilt reinigen, tenzij deze onderdelen in direct contact staan met oppervlakken van natuursteen.

Contactgegevens

Online	www.maxaro.nl service@maxaro.nl
Correspondentieadres	**Maxaro** t.a.v. Service Ettenseweg 74 4706 PB Roosendaal
Telefoon	088 - 205 47 00 (NL) 0031 88 - 205 47 00 (BE)
WhatsApp	0682048903

maxaro®